

# GEMAQUINAS

Vende e aluga máquinas para construção e indústria

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

- Confira se sua rede elétrica é compatível com o equipamento.
- Se a broca perder o corte troque por outra.
- Nunca mude a posição da haste em movimento.
- Encoste levemente o equipamento onde será escoldado o serviço. Não é necessário forçá-la.
- Nunca use broca acima de 14 mm x 200 mm.
- **Este equipamento não quebra concreto.**



[contato@gemaquinas.com](mailto:contato@gemaquinas.com)



(37) 3221 3925

Fonte: [www.gemaquinas.com](http://www.gemaquinas.com) – Todos os direitos reservados